

Návod ke kadeřnickým nůžkám

Jak používat kadeřnické nůžky:

Správné držení nůžek je klíčem k efektivní a bezpečné práci. Vložte prsty do příslušných otvorů rukojeti: palec umístěte do otvoru blíže k nastavovacímu šroubu, ukazováček a prostředníček položte na jednu stranu nůžek a prsteníček s malíčkem na druhou stranu. Při držení nůžek mějte prsty přirozeně uvolněné a nevyvíjejte zbytečně silný stisk, aby byla zachována flexibilita při práci.

Před začátkem stříhání vlasy nejprve důkladně rozčešte. Poté uchopte menší pramen vlasů mezi prsty, přiložte čepele nůžek ke kořínkům a jemným stiskem rukojetí provedte stříh. Při stříhání dbejte na to, aby čepele byly kolmo k vlasům a nedošlo k poranění pokožky.

Pro různé délky vlasů lze použít odlišné techniky stříhání. Krátké vlasy je vhodné stříhat po vrstvách a jednotlivé vrstvy postupně upravovat. Při zastříhování ofiny držte čepele rovnoběžně s čelem a postupujte pomalu z jedné strany na druhou.

Čištění a údržba:

Po použití vždy z nůžek odstraňte zbytky vlasů. Vlasy lze jemně odstranit z čepelí i rukojetí kartáčkem a následně nůžky otřít měkkým hadříkem.

Pravidelně aplikujte olej na čepele nůžek, aby byla zachována jejich ostrost a plynulý chod. Otevřete čepele, naneste malé množství oleje na kontaktní plochy a poté několikrát jemně zavřete a otevřete nůžky, aby se mazivo rovnoměrně rozprostřelo.

Bezpečnostní upozornění:

Nedovolte dětem manipulovat s nůžkami: Kadeřnické nůžky jsou určeny pouze pro profesionální použití. Neprofesionální uživatelé, zejména děti, by s nimi neměli manipulovat ani si s nimi hrát, aby nedošlo ke zranění.

Nepoužívejte nůžky ke stříhání jiných materiálů: Čepele jsou určeny výhradně ke stříhání

vlasů. Stříhání větví, papíru, provazů nebo jiných materiálů může způsobit otupení, deformaci nebo poškození ostří.

Zabraňte pádu nebo nárazu: Kvalitní kadeřnické nůžky jsou vyrobeny z tvrdé oceli a ručně leštěny s vysokou přesností. Pád nebo silný náraz může způsobit rozhození nebo poškození čepelí.